



274シリーズ展開例①(スキー)  
YSY274展開例③×1・YSY274展開例④×1・  
ボーダーパーツc49×2・スポットライトl43×4



274シリーズ展開例②(ウェア)  
W:2305(1805) D:588 H:2426(2126)  
a234×3・b124×3・b125×3・c46×2・f99×4  
h175×2・w91×4・w92×4

90着  
60着



274シリーズ展開例③(スキー)  
W:2305(1805) D:976 H:2548(2248)  
a234×3・b124×3・b125×6・c46×2・c48×2  
h174×2・j93×2・o52×5・o53×5・e135×2・f98×1  
w91×4・w92×4・w93×3・w94×4

16kg  
16kg

## 274シリーズの基本体・パーツアタッチメント

基本体	a234 スチール:生地クリヤー 1805 500	b123 400 b124 700	h174 クロームメッキ 2000 800	h175 黒塗装 2000 800	W91 (右用) W92 (左用) W93 (右用)
	b125 サポート脚 黒メラ焼 600 450	バックパネル	パネル受け金具	ボーダー取り付け金具	
上部ジョイントバー	C46 黒塗装 900 75 50	ロールスクリーン	C47 布地:赤 900 75	ボーダー C48 照明用ボーダー (配管ダクト付) 898 188 C49 ガセボ組み用ボーダー 2700 188	
棚板	e134 スチール:黒塗装 500 15 400	e135 スチール:黒パンチング板 900 15 400	棚受けブラケット W94 400	スポットライト l42 ハロゲン85W 集光タイプ l43 ハロゲン85W 散光タイプ	
ステージ	j93 グレーパンチカーペット貼 894 38 450	ゴム巻パイプ	f98 (スキー板保護用) 900 700	ストックフック o52 450 450	
ハンガーバー	f99 900 300	f100 アップハンガーバー 900 300	仕切りフック o54 600 400	レールコンセント Z9 1480 100	
シューズパーツ	o48 シューズフック 120 250 120	o49 スニーカーフック 140 250 160	o50 ソールフック 250 340 250	トレー o51 350 375	
クラブフック	o55 110 80 84	o56 60 80 84	ポール用棚 f101 900 300	d84 o51用アクリルトレー 325 300	